

施工說明

事前準備

- 1 清洗表面
- 2 使用去蠟劑或礦物油擦拭，使表面乾燥
- 3 磨砂
- 4 除去磨砂後的細屑，並且再次使用去蠟劑或礦物油



上漆程序

- 1 將環氧底漆4700/4701均勻混合一至二分鐘
- 2 環氧底漆至少三層且風乾後達到厚度12 mils，上漆間隔依當時溫度而定，氣溫達華氏八十度及以上時，每層相隔兩個半小時；氣溫低於華氏八十度時，每層間隔時間多於兩個半小時。最末道底漆須隔五至八小時風乾後，才能漆上首道面漆。
- 3 面漆共須塗刷兩層，第一道面漆在最末道底漆風乾後塗上，船出廠前先用礦物油清潔船身，再塗上第二道面漆，即完成。



施用溫度

- 1 最低華氏40度，最高華氏90度。

風乾所需時間 (小時)

	重覆上漆	下水
90°F	2	8
70°F	4	16
40°F	6	24



BLUE - 1082



GREEN - 1083



RED - 1086



BLACK - 1088



FIND THE PERFECT ANTIFOULING
FOR YOUR BOAT AND LOCATION

Use the Pettit PERFECT PICK selector system.
Get started.